


Operating manual

- 1 Light chain for indoor use only.
- 2 Do not operate the lightchain in its packaging.
- 3 Read first the instruction manual.
- 4 Do not connect this light-set electrically to another one.
- 5 Bulbs are not replaceable.
- 6 Ensure that the power source is the same as the specified power.
- 7 The light-set can only be connected to the transformer, which is enclosed in the box.
- 8 Check if any part of the lighting chain is damaged before connecting to the mains.
- 9 Avoid any damage to the isolation of the wiring.
- 10 The light chain must be protected by suitable mounting against tensile forces.
- 11 Never connect the light chains to the mains during installation.
- 12 Operate out of the reach of animals.
- 13 This light chain is not a toy. Please keep it out of reach of children.
- 14 Do not use the Light product near flammable or generally sensitive objects.
- 15 Only suitable for indoor use.
- 16 Timer: Push the button "on" 2x. The light is turning green -> The timer is now on, (6h on/18h off).

Disposal

Do not dispose this item to normal carbage. Please bring it back for recycling of electrical and electronic equipment.



Bedienungsanleitung

- 1 Lichterkette nur für innen.
- 2 Lichterkette nicht in der Verpackung betreiben.
- 3 Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen.
- 4 Diese Lichterkette kann nicht verlängert oder an andere Ketten angeschlossen werden.
- 5 Lämpchen nicht austauschbar.
- 6 Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Lichterkette übereinstimmt.
- 7 Lichterkette nur in Kombination mit dem mitgelieferten Transformator anschliessen.
- 8 Achten Sie darauf, dass alle Teile unbeschädigt sind bevor Sie die Lichterkette benutzen.
- 9 Vermeiden Sie jegliche Beschädigung der Isolierung.
- 10 Die Lichterkette muss durch geeignete Montage vor Zugkräften geschützt werden.
- 11 Bei Montagearbeiten oder Nichtgebrauch ist der Netzstecker zu ziehen.
- 12 Ausser Reichweite von Tieren betreiben.
- 13 Diese Lichterkette ist kein Spielzeug. Bitte für Kinder unzugänglich anbringen.
- 14 Nicht in der Nähe von leicht entflammaren oder generell empfindlichen Gegenständen verwenden.
- 15 Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- 16 Timer: Drücken Sie 2x auf "on". Das grüne Lämpchen leuchtet konstant -> Die Timerfunktion ist aktiviert (6h on/18h off).

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Mode d'emploi

- 1 Guirlande lumineuse pour usage intérieur uniquement.
- 2 Ne pas faire fonctionner la guirlande dans son emballage.
- 3 Lire les instructions en premier.
- 4 Cette guirlande ne peut être prolongée ou reliée avec d'autres guirlandes.
- 5 Lampes pas échangeables.
- 6 Veillez à ce que la source de tension corresponde à celle de la guirlande.
- 7 Fonctionnement exclusivement avec le transformateur livré.
- 8 Avant tout branchement, contrôlez l'état de la guirlande.
- 9 Évitez tout endommagement de l'isolation.
- 10 Évitez toute force de traction sur la guirlande lors de l'installation.
- 11 Débranchez la fiche électrique lors de toute manipulation ou non-utilisation de la produit.
- 12 Fonctionnement hors portée d'animaux.
- 13 Cette guirlande n'est pas un jouet. Tenir hors portée des enfants.
- 14 Ne pas installer la produit à proximité de matériaux au objets facilement inflammables ou délicats.
- 15 Convient uniquement à un usage intérieur.
- 16 Timer: Appuyez 2x sur "on". La lumière vert reste allumée -> La fonction "Timer" est activée (6h on/18h off).

Traitement de déchets

Ce produit arrivé en fin de vie n'a pas sa place dans les ordures ménagères. A rendre dans les points de recyclage usuels pour appareils électriques et électroniques.

Istruzioni per l'uso

- 1 Festone luminoso solo per uso interno.
- 2 Non azionare il festone luminoso nella confezione.
- 3 Leggere prima le istruzioni.
- 4 Questo set d'illuminazione non può essere allungato e/o collegato con altri set.
- 5 Lampadine non intercambiabili.
- 6 Fare attenzione che la tensione elettrica della rete sia uguale alla tensione dell'illuminazione.
- 7 Collegare l'illuminazione soltanto al trasformatore in dotazione.
- 8 Controllare tutto il materiale prima di azionarlo.
- 9 Evitare danni all'isolazione dei cavi.
- 10 Il festone luminoso deve essere applicato correttamente per evitare che il suddetto cada.
- 11 Assicurarsi che durante il montaggio ed il non utilizzo del festone sia staccata la presa elettrica.
- 12 Tenere lontano dalla portata degli animali.
- 13 Questa catena luminosa non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- 14 Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabile.
- 15 Idoneo solo per uso interno.
- 16 Timer: Premere 2x su "on". La luce verde rimane accesa -> La funzione "Timer" è attivata (6h on/18h off).

Smaltimento

Questo prodotto non può essere smaltito nella spazzatura giornaliera ma deve essere riciclato nei punti di smaltimento specializzati.